

Zahraniční automatický strojek Sellita SW330-2

- U hodinek se šroubovací korunkou nejdříve vyšroubujte korunku směrem k sobě.
- Hodinky uvedete do chodu otáčením korunky v poloze 0 směrem od sebe, (5-10 otáček). Dále se natahují samočinně pohybem ruky.

Nastavení času

- U hodinek se šroubovací korunkou nejdříve vyšroubujte korunku směrem k sobě.
- Ve chvíli, kdy je vteřinová ručka na 12. hodině, vytáhněte korunku do druhé polohy. Tím ji zastavíte a otáčením korunky nastavte čas. Otáčejte ručkami po směru hodinových ručiček a minutovou ručkou nejdříve nastavte o přibližně 5 minut více a poté se vraťte se na požadovaný čas.
- U hodinek s datumem nejdříve přejedte ručkami přes 12. hodinu. Tím zjistíte, zda je na hodinkách ráno, nebo odpoledne podle toho, jestli se překloupí datum, nebo ne.
- **Pro opětovné spuštění hodinek a zajištění správné funkce a vodotěsnosti hodinek po nastavení zamáčkněte korunku do polohy 0. U hodinek se šroubovací korunkou ji zašroubujte.**

Nastavení data

- Před nastavením datumu se nejprve ujistěte, že na hodinkách není čas mezi 20. hodinou a půlnocí. O půlnoci by pak nemuselo dojít k překloupení data.
- Pro nastavení datumu vytáhněte korunku do první polohy a otáčejte směrem od sebe.
- **Pro zajištění správné funkce a vodotěsnosti hodinek po nastavení zamáčkněte korunku do polohy 0. U hodinek se šroubovací korunkou ji zašroubujte.**

Nastavení 24 h ručky (GMT/UTC)

- Ručka vykoná jeden celý oběh za 24 hodin a umožňuje sledovat druhou časovou zónu. Pokud je nastavená na stejné časové pásmo jako hlavní čas, ukazuje, zda je dopoledne, nebo odpoledne.
- Pro samostatné nastavení 24 h ručky vytáhněte korunku do první polohy a otáčejte směrem k sobě.
- **Pro zajištění správné funkce a vodotěsnosti hodinek po nastavení zamáčkněte korunku do polohy 0. U hodinek se šroubovací korunkou ji zašroubujte.**

Pokud hodinky delší dobu nenosíte, doporučujeme cca **jednou měsíčně**

„rozběhnout“ nošením nebo natažením korunkou (10–15 otáček).

Plný manuální náťah doporučujeme **pouze výjimečně**.

V případě použití natahovače doporučujeme řídit se následujícími pokyny

- Zvolte program, který odpovídá **700-800 otáček za den**, oběma směry
- Natahovač by měl mít program s pauzou – např. **vypínání na noc (8–12 hodin)**, pokud ne, tak jej na noc vypínejte, ale zvyšte počet otáček natahovače zhruba o polovinu.

Nepřetržitý náťah může vést k nadměrnému opotřebení, nebo poškození mechanismu samonáťahu a ve výjimečných případech i poškození dalších částí strojku.

Chraňte hodinky před otřesy, nárazy, vystavením magnetickému poli a vystavením teplotám pod -10 °C a nad 50°C. Doporučený servisní interval je 3 roky.